



ENGLISH

1. Remove cover/covers from the box;
2. Open excessively to flatten cover spine as much as possible;
3. * Do not print on the spine or within 1/4" of the scoring lines. Length of paper as indicated in table;
4. Insert covers in the printer tray and print.
Do not forget to set the relevant printer properties - including custom paper size;
5. Center the self adhesive glue strip between the inner scoring lines, and at equal distance to cover edges;
6. Close the cover;
7. Insert the paper;
8. Place the document in the binding machine, following the binder instructions.
Recommended binders as indicated.

FRANÇAIS

1. Sortez la ou les couvertures de leur boîte;
2. Ouvrir complètement la couverture pour aplatir la tranche au maximum;
3. * Ne pas imprimer sur la tranche ni à moins de 1/4" des bords de pliage. La longueur totale de la couverture est indiquée dans le tableau;
4. Mettre les couvertures dans le magasin papier et lancer l'impression. Ne pas oublier de renseigner les paramètres d'impression y compris les dimensions particulières de la couverture;
5. Centrer la bande auto-adhésive entre les bords de pliage et à équidistances des bords de la couverture;
6. Refermer la couverture;
7. Insérer le jeu de document à relier;
8. Introduire le tout dans la machine à relier en suivant les instructions proposées.
Les modèles préconisés sont indiqués.

ESPAÑOL

1. Retire las carpetas de la caja;
2. Abra la carpeta aplanar la carpeta todo lo posible;
3. * No imprima en el lomo o a menos de 1/4" de las líneas de hendido. La longitud del papel es como el indicado en la tabla;
4. Inserte las carpetas en la bandeja de la impresora e imprímalas. No olvide realizar los ajustes de impresión que desee, incluido el tamaño del papel;
5. Centre la banda autoadhesiva entre las líneas de hendido interiores a igual distancia de los bordes de la carpeta;
6. Cierre la carpeta;
7. Inserte el interior del trabajo;
8. Posicione el documento completo en la encuadernadora, siguiendo las instrucciones de la misma.
Las encuadernadoras recomendadas son las que se indican.

Width Depends on Spine Size

Printer settings for Print-On-Demand Covers

Spine Size of Cover	Document Width in graphics program	Document Width in Printer Settings
1/16"	17.17"	17.1"
1/8"	17.22"	17.2"
1/4"	17.34"	17.3"
3/8"	17.48"	17.4"
1/2"	17.60"	17.6"
5/8"	17.72"	17.7"
3/4"	17.84"	17.8"
1"	18.11"	18.1"

Set "PaperType" to either Glossy or Xtra Heavyweight Plus depending on brand of printer.

*Refer to your printers manual for the correct "Paper Type" setting for this paper weight

The weight is 210g/m2 or 80 lbs cover.

Height of all covers is 11"

8 3/8" or 8.375"

8 3/8" or 8.375"